

BESCHRIJVING GEBRUIK ABRAHAM/SARAH

Neerzetten van de pop:

- Haal de Abraham/Sarah uit de zak en rol deze helemaal uit.
- Sluit de rits aan de onderzijde en zorg dat alle touwen vrij liggen.
- Sluit de bovenkant van de fles middels touw zodat er geen lucht kan ontsnappen.
- Bij gebruik van heliumballonnen dient er boven in de fles één grote ballon geplaatst te worden.
- Sluit de blower aan op de haspel, wikkel deze bij slecht weer in een plastic zak en sluit deze waterdicht af.
- Na het opblazen rechtop zetten en goed naar alle kanten afschoren!
- De kleine haringen zijn voor de scheerlijnen aan de voeten.
- De grote haringen zijn voor de scheerlijnen aan het lichaam.
- De Abraham/Sarah 's avonds binnenhalen.

Opruimen van de pop:

- Haal de stekker uit de haspel zodat de blower uit gaat.
- Open de rits in de voet.
- Maak alle scheerlijnen los zodat de Champagnefles opgevouwen kan worden.
- Vouw de Champagnefles nu zo op dat deze in de zak past.
- Rol ten slotte de haspel strak op.

Let op!

- U mag geen stickers op deze luchtobjecten plakken. Indien dit wel gebeurt, worden er reparatie- en schoonmaakkosten in rekening gebracht.
- Bij vermissing en/of schade aan de materialen en bij behoorde attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, worden de gehele kosten in rekening gebracht bij de huurder. Bij constatering van schade/mankementen dient dit direct telefonisch doorgegeven te worden aan Sportwijzer B.V. (0545-475450).
- De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van retourneren.



Indien de Abraham/Sarah niet op de afgesproken tijd terug wordt gebracht, wordt er een meerprijs in rekening gebracht.