



GEBRUIK LEEUW (OP DE STROPDAS) 4 X 6,2 X 6,5 METER

NEERZETTEN VAN DE LEEUW

- Wanneer de leeuw op verharding staat, dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer wanneer u dit aangeeft;
- Rol de leeuw uit;
- Sluit de blower aan op de slurf met de spanband dat om het kussen zit;
- Sluit de andere ontluuchtingsgaten (een slurf door deze dicht te knopen en een klittenbandopening die zonder plooiën op elkaar moet en dichtgemaakt kan worden m.b.v. de lusjes > door elkaar heen lussen en het laatste lusje vastknopen met het touwtje);
- Zet de leeuw d.m.v. haringen en spanlijnen vast;
- Steek de stekker in het stopcontact en zet eventueel de blower aan. **Rol de haspel altijd helemaal uit!**

DE LEEUW WORDT NIET HARD

- Eén van de ontluuchtingsgaten zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 groep, zet het kussen op een andere groep of probeer minder kabel te gebruiken
- Mocht het probleem nog niet verholpen zijn, neem dan contact op met Sportwijzer (0545- 475450)

HET GEBRUIK VAN DE LEEUW

- Het is verboden de leeuw als klimobject te gebruiken;
- Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op het gebruik;
- Om ongelukken te voorkomen:
 - De leeuw is een wedstrijdonderdeel, geen springkussen!
 - Is de activiteit afgelopen, blower(s) uitzetten en ontkoppelen.



OPROLLEN VAN HET LUCHTKUSSEN DOOR MIDDEL VAN HET SCHEMA

- Op de achterkant van deze beschrijving staat hoe u het luchtkussen moet oprollen.
- Probeer het schema zo goed mogelijk aan te houden, dit scheelt veel zwaar werk.
- Indien een kussen niet goed is opgerold of smerig terug komt, brengen wij kosten in rekening.
- Indien er toch zeep gebruikt is zullen alle kosten van reparatie en schoonmaak in rekening worden gebracht bovenop het inhouden van de borg.
- Neem bij de schade altijd direct contact op met Sportwijzer B.V.
- **De borg is €60,00.**

Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen
Tel. 0545 – 475 450
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. 316465631
Postbanknr. 282072
K.v.K. Apeldoorn 08049069
BTW nr. NL 809604280B01

Internet: www.sportwijzer.com
E-mail: info@sportwijzer.com



Stap 1

Trek de stekker uit de stroomvoorziening en laat het kussen naar achteren leeglopen. Zorg dat de luchtsluizen open zijn, zodat alle lucht eruit kan.



Stap 2

Vouw de Leeuw dubbel. Vouw de bal en de vlag naar binnen



Stap 3

Vouw de zijkanten netjes naar binnen over de Leeuw.



Stap 4

Uiteindelijk blijft er een rechthoek over. Vouw het kussen in de lengterichting dubbel.



Stap 5

Leg onder het uitende van het kussen het dekzeil, zorg dat het kussen in het midden ligt. Leg de spanband onder het dekzeil in de lengte.



Stap 6

Als het kussen op het dekzeil ligt, vouw dan het dekzeil dicht en rijg de touwen kruislings door de ogen. Trek dit goed strak aan. Plaats de spanband om het kussen.



Als het kussen goed opgevouwen is, moet het er zo uitzien.

Indien een kussen vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genooddaakt om de borg in te houden.

Heeft u verder nog vragen, bel dan onderstaand nummer.

Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen
Tel. 0545 – 475 450
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. 316465631
Postbanknr. 282072
K.v.K. Apeldoorn 08049069
BTW nr. NL 809604280B01

Internet: www.sportwijzer.com
E-mail: info@sportwijzer.com