



BESCHRIJVING GEBRUIK ABRAHAM/SARAH

NEERZETTEN VAN DE POP:

- ♦ Haal de pop uit de zak en rol deze volledig uit, let op dat er geen scherpe voorwerpen onder de pop komen te liggen;
- ♦ Sluit de rits aan de onderzijde van de pop en zorg dat alle touwen vrij liggen;
- ♦ Sluit de blower/ventilator aan op de bijgeleverde haspel. De haspel dient volledig uitgerold te worden en wikkel deze bij slecht weer in een plastic zak en sluit deze waterdicht af;
- ♦ Na het opblazen zet u de pop rechtop en dient u de pop met de scheerlijnen goed naar alle kanten te verankeren;
- ♦ Abraham / Sarah 's avonds naar binnen halen;

OPRUIMEN VAN DE POP:

- ♦ Haal de stekker van de blower/ventilator uit de haspel en sluit hiermee de stroomvoorziening af;
- ♦ Open de rits aan de onderzijde, zodat alle lucht eruit kan;
- ♦ Maak alle scheerlijnen los zodat de pop gevouwen kan worden;
- ♦ Vouw/ rol de Abraham / Sarah zo op dat deze weer netjes in de zak past;
- ♦ Rol de haspel strak en netjes op;

LET OP!!!!:

- ♦ U mag geen stickers en/of plakband op deze luchtobjecten plakken. Indien dit wel gebeurt worden er reparatie en schoonmaakkosten in rekening gebracht.
- ♦ Bij vermissing en/of schade aan de materialen en bijbehorden attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, worden de gehele kosten in rekening gebracht bij de huurder. Bij constatering van schade/mankementen dient dit direct telefonisch doorgegeven te worden aan Sportwijzer B.V. (0545-475450)
- ♦ De opdrachtgever/huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van retourneren.



Indien de Abraham / Sarah niet op de afgesproken tijd terug wordt gebracht, word er een meerprijs in rekening gebracht.

Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen
Tel. 0545 – 475 450
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631
INGbanknr. NL66ING0000282072
K.v.K. Apeldoorn 08049069
BTW nr. NL809604280B01

Internet: www.sportwijzer.com
E-mail: info@sportwijzer.com