

GEBRUIKSAANWIJZING SUIKERSPINMACHINE

1. Bouw de suikerspinstand op en zorg ervoor dat het draaiende deel van de motor de bak van de suikerspin niet raakt.
2. Monteer het kunststof netje met de daarvoor bestemde klemmen aan de binnenzijde van de bak (zie tekening 2).
3. Sluit de machine aan op de kabelhaspel en zorg ervoor dat de kabelhaspel helemaal is afgerold.
4. Doe ongeveer 1 plastic bekertje suiker in de koker (3) van de suikerspinmachine (zie tekening 1).
5. Zet draaiknop 2 op de helft, deze hoeft niet meer versteld te worden!
6. Zet knop 1 op stand C en schakel de machine in.
7. De machine zal op deze stand nagenoeg geen suikerspin geven.
8. Schakel naar stand B voor een normale hoeveelheid suikerspin.
9. Schakel naar stand A voor een grote hoeveelheid suikerspin.
10. Na gebruik de stekker van de machine uit de kabelhaspel halen.
11. Spoel na gebruik het kunststof netje, de klemmen en de suikerspinbak af met lauw water.
12. **De suikerspinmachine wordt naderhand door Sportwijzer gereinigd en mag niet in aanraking komen met water of andere (schoonmaak) vloeistoffen.**
13. Bij (technische) problemen dient u direct contact op te nemen met Sportwijzer: 0545 – 475450.

