

GEBRUIK TOBBEDANSBAAN, 13 x 4,2 METER

GEEN ZEEP GEBRUIKEN, ALLEEN WATER!

Neerzetten van de tobbedansbaan:

- Wanneer de tobbedansbaan op verharding staat, dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer wanneer u dit aangeeft;
- Rol de tobbedansbaan uit;
- Sluit de blower aan op de slurf met de spanband dat om het kussen zit;
- Sluit de andere ontluichtingsgaten (een slurf door deze dicht te knopen en een klittenbandopening die zonder plooiën op elkaar moet en dichtgemaakt kan worden m.b.v. de lusjes > door elkaar heen lussen en het laatste lusje vastknopen met het touwtje);
- Zet de tobbedansbaan d.m.v. vier haringen op iedere hoek en spanlijnen vast;
- Steek de stekker in het stopcontact en zet eventueel de blower aan. Rol de haspel altijd helemaal uit!

De tobbedansbaan wordt niet hard:

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met Sportwijzer: 0545-475450.

Het gebruik van de tobbedansbaan:

- Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- De tobbedansbaan is bedoeld om in te klimmen en te glijden, niet om op te springen (het is geen springkussen)!
- Om ongelukken te voorkomen:
 - De tobbedansbaan is een wedstrijdonderdeel, geen springkussen!
 - Zodra de laatste deelnemers is geweest, meteen de stekker eruit halen.



Oprollen van het luchtkussen door middel van het afbouwschema:

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de tobbedansbaan moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien de tobbedansbaan niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

OPROLSHEMA



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is..



Stap 2

Als het kussen volledig is leeggelopen, vouwt u het kussen in het midden. Leg de helften op elkaar.



Stap 3

Vouw het linker gedeelte over het midden dicht, doe dit ook bij het rechter gedeelte. Zo houdt u een rechte strook over.



Stap 4

Leg de beschermhoes op de grond. Leg de spanband onder de beschermhoes in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van de beschermhoes.



Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de beschermhoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.

Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen, trek deze stevig aan en knoop deze stevig vast.



Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.