

GEBRUIK VOETBALFLIPPER

Neerzetten van de voetbalflipper:

- Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- Rol de voetbalflipper uit;
- Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- Sluit de andere ontluchtigsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen -->Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje;
- De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- Veranker de voetbalflipper door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

De voetbalflipper wordt niet hard:

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met Sportwijzer: 0545-475450.

Het gebruik van de voetbalflipper:

- Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- Houdt de kinderen in de baan extra goed in de gaten;
- Géén personen/kinderen op de baan laten zitten.



Oprollen van het luchtkussen door middel van het afbouwschema:

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de voetbalflipper moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien de voetbalflipper niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

OPROLSHEMA



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is.



Stap 2

Vouw het eerste ¼ e deel naar het midden.



Stap 3

Vouw nu het tweede ¼ e deel ook naar het midden. Probeer een rechthoek over te houden.



Stap 4

Leg de twee helften nu op elkaar en zorg dat je een rechte strook krijgt, dan gaat het rollen makkelijker.



Stap 5

Leg de beschermhoes op de grond. Leg de spanband onder de beschermhoes in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van de beschermhoes.



Stap 6

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 7

Het pakket ligt nu strak opgerold. Zorg dat je de spanband goed strak aantrekt.



Stap 8

Trek de zak over het pakket heen en knoop het touw aan de bovenkant dicht. Dan zal het pakket er zo uit komen te zien.

Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.