

GEBRUIK ZWEMBAD

NEERZETTEN VAN HET ZWEMBAD:

- ◆ Maak de ondergrond vrij van scherpe voorwerpen en steentjes;
- ◆ Wanneer het bassin op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer wanneer u dit aangeeft;
- ◆ Rol het bad uit;
- ◆ Sluit de blower aan op de slurf met de sjoband dat om het bad zat;
- ◆ Sluit de andere ontluuchtingsgaten (een slurf door deze dicht te knopen en een klittenbandopening die zonder plooiën op elkaar moet en dichtgemaakt kan worden m.b.v. de lusjes -> door elkaar heen lussen en het laatste lusje vastknopen met het touwtje);
- ◆ Zet het Waterbassin d.m.v. vier haringen vast;
- ◆ Steek de stekker in het stopcontact en zet eventueel de blower aan (rol de haspel altijd helemaal uit).

HET ZWEMBAD WORDT NIET HARD:

- ◆ Eén van de ontluuchtingsgaten zit niet goed dicht;
- ◆ Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- ◆ U gebruikt teveel stroom op 1 groep, zet het kussen op een andere groep of probeer minder haspels achter elkaar te gebruiken.
- ◆ Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan contact op met 0545-475450.

HET GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD:

- ◆ Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- ◆ Er mogen geen beschadigende voorwerpen in het bad aanwezig zijn;
- ◆ Er mag geen zeep worden gebruikt in het bad, zeep tast het materiaal aan.



OPROLLEN VAN HET LUCHTKUSSEN DOOR MIDDEL VAN HET SCHEMA:

Op de volgende pagina van deze beschrijving staat hoe u het luchtkussen moet oprollen.

- ◆ Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de obstakelbaan moet oprollen/afbouwen.
- ◆ Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- ◆ Indien de obstakelbaan niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- ◆ Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- ◆ De borg die wordt ingehouden bedraagt €60,00.

Oprolschema



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is.



Stap 2

Vouw de buitenste schaaldelen naar het midden, zodat het een rechthoek wordt.



Stap 3

Vouw een helft over de andere, zorg voor een gelijkmatige rechte strook.



Stap 4

Leg het dekzeil op de grond. Leg de sjoorband onder het dekzeil in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van het dekzeil, zowel in de lengte als in de breedte.



Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de bescherm/hoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.



Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen en trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.

Indien het object vuil en-of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.

Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen
Tel. 0545 – 475 450
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631
INGbanknr. NL66ING0000282072
K.v.K. Apeldoorn 08049069
BTW nr. NL809604280B01

Internet: www.sportwijzer.com
E-mail: info@sportwijzer.com