

GEBRUIK PANNABOARDING, 15 X 28 METER

NEERZETTEN VAN DE PANNABOARDING:

- ◆ Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- ◆ Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- ◆ Rol de pannaboarding uit;
- ◆ Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- ◆ Sluit de andere ontluchtingsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen ->Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje;
De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- ◆ Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- ◆ Veranker de pannaboarding door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

DE PANNABOARDING WORDT NIET HARD:

- ◆ Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- ◆ Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- ◆ U gebruikt teveel stroom op 1 elekdragroep, sluit de stekker op een andere elekdragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken.
- ◆ Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met 0545-475450.

HET GEBRUIK VAN DE PANNABOARDING:

- ◆ Het is verboden op de omranding van de pannaboarding te zitten;
- ◆ Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik.



OPROLLEN VAN HET LUCHTKUSSEN DOOR MIDDEL VAN HET AFBOWSCHEMA:

Op de volgende pagina van deze beschrijving staat hoe u het luchtkussen moet oprollen.

- ◆ Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de panna-boarding moet oprollen/afbouwen
- ◆ Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- ◆ Indien de panna-boarding niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- ◆ Schade dient u altijd direct telefonisch of per e/mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- ◆ De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

Oprolschema



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is.



Stap 2

Vouw 1 buitenste rand naar binnen en leg deze op de middelste rand. Doe dit vervolgens ook bij de andere kant zo ontstaat er een I vorm.



Stap 3

Vouw de korte uitstekende banen netjes over de lange baan. Zodat er een rechte strook ontstaat.



Stap 4

Uiteindelijk zal de rechte strook er zo uit komen te zien.



Stap 5

Leg het dekzeil op de grond. Leg de sjoerbond onder het dekzeil in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van het dekzeil, zowel in de lengte als in de breedte.



Stap 6

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 7

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de beschermhoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.



Stap 8

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen en trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.

Indien het object vuil en-of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genooddaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.

Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen
Tel. 0545 – 475 450
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631
INGbanknr. NL66ING0000282072
K.v.K. Apeldoorn 08049069
BTW nr. NL809604280B01

Internet: www.sportwijzer.com
E-mail: info@sportwijzer.com