

GEBRUIK SPRINGKUSSEN SPEELPALEIS

Neerzetten van het speelpaleis:

- Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- Rol het speelpaleis uit;
- Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- Sluit de andere ontluuchtingsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen -->Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje;
- De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- Veranker het speelpaleis door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

Het speelpaleis wordt niet hard:

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met Sportwijzer: 0545-475450.

Het gebruik van het speelpaleis:

- Het is verboden met schoenen het speelpaleis te betreden;
- Er dient continue toezicht te zijn door een volwassene;
- Let er op dat de kleine kinderen niet onder de voet worden gelopen door de grote kinderen.



Oprollen van het luchtkussen door middel van het afbouwschema:

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u het speelpaleis moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien het speelpaleis niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

OPROLSHEMA



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de luchtsluizen open zijn, zodat alle lucht eruit kan. vouw het opstapje naar binnen.



Stap 2

Vouw het kussen dicht, over elkaar. Zorg dat er een lange, recht strook ontstaat. Dit is makkelijker met rollen.



Stap 3

Leg het uiteinde van de strook in het midden van de beschermhoes, zowel in de breedte als in de lengte. Leg de spanband onder de beschermhoes in de lengte.



Stap 4

Begin strak te rollen, hoe strakker er gerold wordt, hoe beter het luchtkussen hanteerbaar wordt met inladen.



Stap 5

Als het kussen erop ligt, vouw je de beschermhoes dicht en rijg je de touwen door de ogen. Trek dit goed strak aan, anders valt het pakket weer uit elkaar. Maak je spanband om het kussen vast.



Stap 6

Uiteindelijk zal het kussen er dan zo uit komen te zien. Om het pakket in de aanhanger te plaatsen, kunt u het pakket rechtop zetten en erin laten vallen. Daarna schuif je het op de plaats.

Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genooddaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.