

GEBRUIK START EN FINISHBOOG, 6 METER

(WELKOM EN TOT ZIENS BOOG)

Neerzetten van de start- finishboog:

- Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- Rol het springkussen uit;
- Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- Sluit de andere ontluchtingsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen --> Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje; De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- Veranker het springkussen door minimaal zes haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

De start- finishboog wordt niet hard:

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met Sportwijzer: 0545-475450.

Let op!

- U mag geen stickers op deze luchtobjecten plakken. Indien dit wel gebeurt, worden er reparatie- en schoonmaakkosten in uw rekening gebracht.
- Bij vermissing en/of schade aan de materialen en de bij behorende attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, worden de gehele kosten in rekening gebracht bij de huurder. Bij constatering van schade/mankementen dient u dit direct telefonisch door te geven aan Sportwijzer B.V. (0545-475450).
- De opdrachtgever/huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip retourneren.



Oprollen van het luchtkussen door middel van het afbouwschema:

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de start- finishboog moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien de start- finishboog niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

OPROLSHEMA



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is.



Stap 2

Als het kussen volledig is leeggelopen, vouwt u de zijkanten voor de helft over elkaar heen.



Stap 3

Vouw de delen nu naar binnen en over elkaar heen, zodat er een rechte strook overblijft.



Stap 4

Leg de beschermhoes op de grond. Leg de sjoerband onder de beschermhoes in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van de beschermhoes.



Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt, dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de beschermhoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.

Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen, trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.



Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.