

GEBRUIK BUNGEERUN, 10 x 4 METER

Neerzetten van de bungeerun:

- Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- Rol de bungeerun uit;
- Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- Sluit de andere ontluuchtingsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen. Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje; De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- Veranker de bungeerun door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

De bungeerun wordt niet hard:

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met: 0545-475450.

Het gebruik van de bungeerun:

- Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- Het is verboden om de bungeerun met schoenen te betreden;
- Om ongelukken te voorkomen:
 - De bungeerun is een wedstrijdonderdeel, geen springkussen!
 - Zodra de laatste deelnemer is geweest, meteen de stekker eruit halen



Oprollen van het luchtkussen door middel van het afbouwschema:

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe de bungeerun moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien de bungeerun niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

OPROLSHEMA



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is. Vouw alle uitstekende delen naar binnen.



Stap 2

Leg alle uitstekende delen van het kussen naar binnen en vouw 1/3^e van het kussen dicht. Vouw het overige 1/3^e deel er over heen.



Stap 3

Zorg dat de randen netjes op elkaar liggen zodat u één langwerpige baan overhoud. Hoe rechter alles ligt, des te makkelijker is het pakket op te rollen.



Stap 4

Leg de beschermhoes op de grond. Leg de sjoorband onder de hoes in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van het dekzeil.



Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de bescherm hoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.

Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen en trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.



Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.