

BESCHRIJVING GEBRUIK CHAMPAGNEFLES

Neerzetten van de champagnefles:

- Haal de Champagnefles uit de zak en rol deze helemaal uit.
- Sluit de rits aan de onderzijde en zorg dat alle touwen vrij liggen.
- Sluit de bovenkant van de fles middels touw zodat er geen lucht kan ontsnappen.
- Bij gebruik van heliumballonnen dient er boven in de fles één grote ballon geplaatst te worden.
- Sluit de blower aan op de haspel, wikkel deze bij slecht weer in een plastic zak en sluit deze waterdicht af.
- Na het opblazen rechtop zetten en goed naar alle kanten afschoren!
- Champagnefles 's avonds binnenhalen.

Opruimen van de champagnefles:

- Haal de stekker uit de haspel zodat de blower uit gaat.
- Open de rits in de voet.
- Maak alle scheerlijnen los zodat de Champagnefles opgevouwen kan worden.
- Vouw de Champagnefles zo op dat deze in de zak past.
- Rol ten slotte de haspel strak op.

Let op!

- Bij vermissing en / of schade aan de materialen en bijbehorende attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, worden de gehele kosten in rekening gebracht bij de huurder. Bij constatering van schade cq mankementen dient dit direct doorgegeven te worden aan Sportwijzer B.V.
- De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.



Indien de champagnefles niet op de afgesproken tijd terug wordt gebracht, wordt er een meerprijs in rekening gebracht.