

BESCHRIJVING GEBRUIK FIETSEN TEGEN DE KLOK

Neerzetten van het fietsen tegen de klok:

- Plaats de klok op de daarvoor bestemde 3 poot;
- Stel beide fietsen zo op dat de afstand tussen de klok en de fietsen goed te overbruggen is door de aandrijfkabel;
- Sluit de kabels eerst aan op het score bord en dan op de fietsen, zorg dat de uitsparing in de kabel goed aansluit op de meenemer van de klok en van de fietsen (moeren goed aandraaien);
- Zorg dat de aandrijfkabel nooit in knikken en bochten ligt, dus in een zo mooi mogelijke recht lijn.

Het gebruik van het fietsen tegen de klok:

- Voor, tijdens en na het gebruik mag de klok **NOOIT** handmatig op nul worden gezet. Laat deelnemers dus de tussenliggende afstand gebruiken om op adem te komen of om nieuwe deelnemers te laten warmfietsen om de wijzers weer op nul te zetten (alstublieft niet door laten fietsen tot het eind!!)
- Bij eventuele defecten dient u direct contact op te nemen met Sportwijzer: 0545-475450.

