

## GEBRUIK HILLRUNNING BASE JUMP, 17 X 6 METER (DEEL 1, helling)

### **NEERZETTEN VAN DE HILLRUNNING:**

- ◆ Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- ◆ Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- ◆ Rol de hillrunning uit;
- ◆ Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- ◆ Sluit de andere luchtsluizen door de ritsen dicht te doen en deze af te dekken met het flapje met klittenband. Duw de slurf die u niet gebruikt in het pakket en sluit deze af met het klepje met klittenband;
- ◆ Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekkers in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- ◆ Veranker de hillrunning door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;
- ◆ Om de hillrunning te bevestigen aan de basejump, dient u de base jump tegen de hillrunning te plaatsen en hem te bevestigen met de touwen en het klittenband.

### **DE HILLRUNNING WORDT NIET HARD:**

- ◆ Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- ◆ Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- ◆ U gebruikt teveel stroom op 1 elekdragroep, sluit de stekker op een andere elekdragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- ◆ Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met 0545-475450.

### **HET GEBRUIK VAN DE HILLRUNNING:**

- ◆ Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- ◆ Het is verboden om de Hillrunning met schoenen te betreden;



### **OPROLLEN VAN HET LUCHTKUSSEN DOOR MIDDEL VAN HET AFBOUWSCHEMA:**

Op de volgende pagina van deze beschrijving staat hoe u het luchtkussen moet oprollen.

- ◆ Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de hillrunning base jump moet oprollen/afbouwen
- ◆ Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- ◆ Indien de hillrunning base jump niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- ◆ Schade dient u altijd direct telefonisch of per e/mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- ◆ De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

### **Sportwijzer B.V.**

Mors 15, 7151 MX Eibergen

Tel. 0545 – 475 450

Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631

INGbanknr. NL66ING0000282072

K.v.K. Apeldoorn 08049069

BTW nr. NL809604280B01

Internet: [www.sportwijzer.com](http://www.sportwijzer.com)

E-mail: [info@sportwijzer.com](mailto:info@sportwijzer.com)



## Oprolschema



### Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is. Vouw alle uitstekende delen naar binnen.




### Stap 2

Vouw 1/3 van het kussen naar Binnen. Nu houdt u 1/3 van het kussen over



### Stap 3

Het ontvouwen deel vouwt u nu over het 1/3 gevouwen deel. Let hierbij op dat de randen goed op elkaar liggen, dit maakt het oprollen makkelijker u houdt nu één langwerpige baan over.



### Stap 4

Leg het dekzeil op de grond. Leg de sjoband onder het dekzeil in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van het dekzeil, zowel in de lengte als in de breedte.



### Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



### Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de bescherm-/hoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.



### Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen en trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.

**Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen?**

**Bel dan onderstaand nummer.**

### Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen  
Tel. 0545 – 475 450  
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631  
INGbanknr. NL66ING0000282072  
K.v.K. Apeldoorn 08049069  
BTW nr. NL809604280B01

Internet: [www.sportwijzer.com](http://www.sportwijzer.com)  
E-mail: [info@sportwijzer.com](mailto:info@sportwijzer.com)