

MINI HINDERNISBAAN, 9 x 4 x 4 METER

Neerzetten van de hindernisbaan:

- Wanneer de hindernisbaan op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- Rol de hindernisbaan uit;
- Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- Sluit de andere luchtsluizen door de ritsen dicht te doen en deze af te dekken met het flapje met klittenband. Duw de slurf die u niet gebruikt in het pakket en sluit deze af met het klepje met klittenband;
- Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekkers in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- Veranker de hindernisbaan door minimaal vier haringen of gewichten te gebruiken per kussen. Minimaal 1 haring/gewicht per zijde of hoek/scheerlijn;
- Om meerdere hindernisbanen aan elkaar te bevestigen, dient u de delen tegen elkaar te plaatsen en hem te bevestigen met de touwen en het klittenband. Trek het touw goed strak aan en knoop het dan vast.

De hindernisbaan wordt niet hard:

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabelhaspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met Sportwijzer: 0545-475450.

Het gebruik van de hindernisbaan:

- Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- Het is verboden om de hindernisbaan met schoenen te betreden;
- Gebruik het kussen alleen voor bestemde doeleinden, het is géén springkussen.



Oprollen van de hindernisbaan door middel van het afbouwschema:

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u de hindernisbaan moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien de hindernisbaan niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e/mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

OPROLSHEMA



Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat **alle** lucht uit het object is.



Stap 2

Verdeel alle onderdelen zo vlak mogelijk over het kussen, en wacht tot alle lucht uit het kussen is. Dan vouwt u het kussen in het midden. Leg de helften recht op elkaar.



Stap 3

Vouw het linker gedeelte over het midden dicht, doe dit ook bij het rechter gedeelte. Zo houdt u een rechte strook over.



Stap 4

Leg de spanband op de grond, en leg daar de beschermhoes **overheen** in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van de beschermhoes. Zorg dat de spanband in het midden ligt.



Stap 5

Rol het kussen op. **Begin strak te rollen. Zorg er voor dat u het kussen strak oprolt.** Dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het **midden** van de beschermhoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.



Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen en trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.



Klaar?

Zit de spanband in het midden van het pakket en zit deze goed strak? En zitten de touwen vast aan de zijkant?

Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.